



I tilfælde, hvor der er risiko for fald, og af tekniske årsager eller en meget kortvarig opgave, en sikker adgang ikke kan sikres på anden måde, er det nødvendigt at overveje at bruge personlige værnemidler. Sådant brug, burde ikke være improviseret, og det er specifikt skulle være underlagt de relevante grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen.

BRUGSANVISNING

Brug ikke håndledsremmen uden omhyggelig læsning af brugsanvisningen. Disse brugsanvisninger viser forskellige muligheder for anvendelse. Nogle af de etablerede måder forkert brug er vist i krydset billeder. Mulighederne for misbrug er ikke begrænset til dem, der er anført som deres antal er udtømmelige. Stroppen kan kun anvendes på måder, som vist på billeder, som ikke er krydset. Enhver anden form for anvendelse er forbudt og kan føre til en ulykke eller dødsfald. I

tilfælde af brug spørgsmål eller uklarheder, skal du kontakte PRODUCENTEN

Brug

Obs: Professionelt træning er nødvendig før brug.

Produktet må kun anvendes i kombination med en energiafledende anordninger i overensstemmelse med EN 355 og en metal stik i overensstemmelse med EN 362 a stål eller duraluminium snap hook, med tiden ovalt spænde, det såkaldte Maillon) og også i kombination med andre værnemidler, der sammen med stroppen, udgør et simpelt kompatibelt system. Dette produkt kan kun bruges sammen med kompetent og professionelt uddannet personale eller en person, der er under permanent tilsyn af personalet. Kontrollér, om produktet er kompatibelt med andre dele af dit udstyr. Brug produkter, der overholder relevante standarder og regulativer. Det er nødvendigt, at brugeren af dette ledningsnet informeres om måder at redde i tilfælde af en ulykke.

Kontrol

Kontrol af korrekt længde før brug for at sikre maksimal sikkerhed. Kontrollér korrekt tilslutning af bærestrop til andre dele af systemet i brug. Før og efter hver brug, er det nødvendigt, at tilstanden af reb og sømme kontrolleres, herunder mindre tilgængelige dele af produktet. Brug af et produkt som viser det mindste tegn på skader skal straks ophøre. Alle produktets konstruktion ændringer eller reparationer uden for vores produktionsvirksomheder er forbudt.

Hvad skal kontrolleres

Snit, slitage, skader som følge af befolkningens aldring eller på grund af høje temperaturer og virkninger af kemikalier, korrosion eller deformation osv.

Søm: ripping, nedskæringer eller unsewn tråde

Søm: Identification nummer, læselighed, placering

Stort fald

Brugen af produktet skal ophøre efter en større harddisk. I tilfælde af tvivl, sende produktet til producenten for inspektion. Glem aldrig, at dit liv og sikkerhed er mere værd end en ny rem. I

Rengøring

Af en beskidt rem kan vaskes i rent vand og milde rengøringsmidler (max. 30 °C) og tilbage til at tørre ordentligt i et mørkt og godt ventileret rum.



Desinfektion

Desinfektion er nødvendig, skal agenten skal være egnet til brug med polyamid og polyester. Fortyndet agenten i rent vand (maks. temperatur 30 °C) og lad den virkning på håndledsremmen i en time. Efter det, skal det vaskes i rent vand og lad det tørre i et opvarmet, mørkt og godt ventileret rum.

Kemikalier

beskytter produktet mod at komme i kontakt med ætsende stoffer og opløsningsmidler (syre). Disse kemikalier er meget farligt for metaller og syntetiske fibre.

Transport og opbevaring

Opbevar stroppen på et tørt, mørkt og godt ventileret sted. Beskyttelse mod virkningerne af langsigtede UV-stråling. Du må ikke opbevare eller lade det tørre tæt på varmekilder. Du må ikke opbevare håndledsremmen mens vrides for meget eller last.

Temperatur

Anbefaler vi, at stroppen anvendes i temperaturer fra -40 °C til +80 °C. Ved disse temperaturer, varen bevarer nødvendige styrke.

Levetid og inspektion

Af tekstilvarer er **10 + 5 år** (5 år på betingelse af storage i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, 10 år fra den første). Alle metal produktets levetid er begrænset i funktionalitet, slitage, deformation og oxidering (rust). Skal den autoriserede person, at produktet ikke er i stand til mere sikker brug, det er deres ansvar at anbefale inaktivering af dens videre anvendelse selv om dens levetid er ikke gået endnu.

Metal og tekstilvarer skal kontrolleres **mindst en gang i 12 måneder** fra producenten eller en person, der er bemyndiget til at kontrollere personlige værnemidler til kategori III og enkel struktur (herefter benævnt "bemyndiget person"), såsom IRATA og brisling niveau 3 osv. Disse kontroller skal også udføres efter nødstop tildragelse (falde, aggressive kemiske miljø, mekaniske skader eller tvivl om brugeren).

Garanti

PRODUCENTEN giver **3 års** garanti dækker materiale og produktions fejl. Garantien dækker ikke fejl forårsaget af normal slitage, uagtsomhed, ukvalificeret håndtering, forkert brug, forbudte ændringer og dårlige opbevaringsforhold. Ulykker, skader, uagtsomhed, og brug af stroppen som ikke beregnet til, er ikke omfattet af garantien. **PRODUCENTEN** er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfældig skader vedrørende anvendelse af produktet eller følgerne heraf.